



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 220V

LT360-W-100

LT360-WW-100

LT360-R-100

LT360-Y-100

LT360-B-100

LT360-G-100

Артикул	LT360
Тип светодиода	SMD3528
Кол-во светодиодов на 1м, шт	60
Мощность 1м, Вт	4.8
Размеры, мм	9x6x100000
Степень защиты, IP	68
Длина катушки, м	100
Угол рассеивания	120
Рабочий диапазон температур, С	от-20до+45

3000K

6000K




ВАЖНО:

- Всегда отключайте ленту от сети перед установкой, обрезкой или любыми другими действиями.
- Перед подключением к сети размотайте ленту; не подключайте свернутую в катушку ленту.
- Обрезайте ленту только в специально помеченных местах.
- Установите заглушку на ленту перед подключением к сети.
- Повреждение внешнего защитного силиконового слоя может привести к возгоранию/электрическому удару.

1. ОБРЕЗКА ЛЕНТЫ

Обрезайте ленту до нужной длины только в специально отмеченных местах




2. УСТАНОВИТЕ ЗАЩИТНУЮ ЗАГЛУШКУ



3. УСТАНОВИТЕ СОЕДИНИТЕЛЬ

Подсоедините соединитель к ленте. Обратите внимание на то, чтобы данный соединитель был установлен на правильную сторону ленты, и иголки плотно соприкасались с 2 проводами на ленте.



4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШНУРА ПИТАНИЯ

Подключите адаптер шнура питания к соединителю. Подключите шнур питания к сети, чтобы лента начала светиться. Если этого не произошло, то нужно повернуть адаптер на 180 градусов или подключить адаптер с другой стороны ленты.

