


Инструкция

Технические параметры

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Артикул | DL18485/01WW-SQ | DL18485/02WW-SQ | DL18485/03WW-SQ |
| Габариты | L160*W160*H163 mm | L320*W160*H163 mm | L462*W160*H163 mm |
| Монтажные размеры | L145*W145 mm | L305*W145 mm | L450*W145 mm |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Мощность | 15 W | 30 W | 45 W |
| Чип | Epistar COB | Epistar COB | Epistar COB |
| Количество диодов | 1PC*15W | 2PCS*15W | 3 PCS*15W |
| Световой поток | 1230Lm | 2460Lm | 3690Lm |
| Угол рассеивания | 60° | 60° | 60° |
| Индекс цветопередачи | ≥ 75 | ≥ 75 | ≥ 75 |
| Цветовая температура | 3000 K | 3000 K | 3000 K |
| Вход | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Выход | 15V 350mA | 15V 700mA | 3x15V 3x350mA |

Инструкция по установке





1. Вырезать отверстие в соответствии с прилагаемыми в инструкции размерами.




3. Зажать пружины в вертикальном положении, и вставить светильник в отверстие.

Внимание!

- 1) Перед установкой убедитесь, что прибор отключен.
- 2) Не покрывать светильник теплоизоляционными или иными материалами.
- 3) При установке необходимо воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.
- 4) Данная продукция произведена в соответствии со стандартами IEC 60598-1 и GB 7000.1



2. Подсоединить кабель к источнику питания.



4. Включить.