



ПРИМЕЧАНИЕ: *Перед эксплуатацией данного изделия необходимо полностью ознакомиться с инструкцией. Сохраните инструкцию для ее дальнейшего использования!*

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА

1. Наименование изделия: светодиодный светильник
2. Способ установки: встраиваемый светильник
3. Места установки: дом/супермаркет/больница/офисное здание/школа
Возможны иные места установки светильника для внутреннего освещения.
4. Характеристики светодиодного панельного светильника:
Напряжение: 100-240В пер. тока, 50-60 Гц
Мощность/размер/цвет/LM/Ra...: См. на упаковке

Артикул	Мощность	Напряжение	Габариты	Монтажный диаметр
DL18461/01	10W	AC86-260V	120x120 мм	108x108 мм
DL18461/02	20W	AC86-260V	240x120 мм	215x108 мм
DL18461/03	30W	AC86-260V	360x120 мм	325x108 мм
DL18462/01	5W	AC86-260V	105 мм	90 мм
DL18463/01	5W	AC86-260V	90 мм	82 мм

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ



ПРИМЕЧАНИЕ: *Перед установкой отключите питание*

1 СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗДЕЛИЯ

2 СОГЛАСНО МОНТАЖНОМУ ДИАМЕТРУ НА УПАКОВКЕ, СДЕЛАЙТЕ ОТВЕРСТИЕ В ПОТОЛКЕ

3 ПОДКЛЮЧИТЕ БЛОК ПИТАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕТИ, УБЕДИТЕСЬ В НАДЕЖНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ И ОТСУТСТВИИ ОГОЛЕННЫХ ЧАСТЕЙ МЕДНОГО ПРОВОДА

4 ПОДКЛЮЧИТЕ ВЫХОД БЛОКА ПИТАНИЯ К СВЕТИЛЬНИКУ, УБЕДИТЕСЬ В НАДЕЖНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ

5 ВСТАВЬТЕ СВЕТИЛЬНИК В ВЫРЕЗ В ПОТОЛКЕ

6 ВКЛЮЧИТЕ СВЕТИЛЬНИК

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Во время установки не допускайте трения поверхности изделия о другие твердые предметы или падения изделия на пол – это может привести к его повреждению.
2. Светильник должен быть надежно закреплен, оголенные части проводов кабеля питания изолируются для предотвращения поражения электрическим током.
3. Не допускайте контакта светильника и блока питания с водой и другими жидкостями, это позволит исключить вероятность замыкания и поражения электрическим током.
4. Запрещается долговременная эксплуатация изделия в условиях высоких температур (65 C и выше) и высокой влажности (85%).
5. Убедитесь, что напряжение в главной цепи питания составляет 100-240 В пер. тока, 50/60 Гц, в противном случае это может привести к повреждению блока питания.
6. Питание светильника должно осуществляться через блок питания, утвержденный компанией-производителем, и согласно соответствующим стандартам безопасности. Использование других блоков питания может отрицательно сказаться на работе встраиваемого светильника и привести к повреждению светодиодных ламп и аварийным ситуациям, за которые компания-производитель ответственности не несет.
7. В целях безопасности человека, встраиваемые светильники рассчитаны на работу при сверхнизком напряжении менее 60 В постоянного тока.